

Karta Produktu - Zegarek Hugo Boss

1. Dane producenta

- Producent: Hugo Boss
- Adres siedziby: Hugo Boss AG, Dieselstraße 12, 72555 Metzingen, Niemcy

2. Dane "osoby odpowiedzialnej"

- Importer/Dystrybutor: KIT SHING WATCH COMPANY LIMITED
- Adres: 41-43 Rue de Cronstadt, 75015 Paryż, Francja
- Numer SIREN: 951008036
- Numer SIRET: 95100803600018
- Numer VAT UE: FR77951008036
- Data rejestracji: 24 marca 2023 roku
- Kod działalności NAF/APE: 4791A (Sprzedaż na odległość poprzez katalog ogólny)
- Kapitał zakładowy: 1 000 EUR
- Zarządca: Pan Junyuan Liu
- Informacja: Wszelkie dane kontaktowe są dostępne w celu zapewnienia zgodności z przepisami UE.

3. Informacje o bezpieczeństwie

- Instrukcje użytkowania:
 - Unikać kontaktu z wodą, chyba że zegarek jest określony jako wodoodporny do konkretnej głębokości. Sprawdź informacje na tarczy lub w instrukcji.
 - Regularne czyszczenie miękką, wilgotną ściereczką pomoże zachować elegancki wygląd zegarka.
 - Zalecamy unikać kontaktu z chemikaliami, które mogą uszkodzić powierzchnię.
- Ostrzeżenia:
 - Produkt nieodpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat z uwagi na małe części, które mogą stanowić zagrożenie zadławienia.

4. Informacje dodatkowe

- Zgodność z normami: Produkt zgodny z odpowiednimi normami bezpieczeństwa UE.
- Regulamin sklepu: Szczegóły dotyczące zwrotów, reklamacji i ochrony konsumenta dostępne są pod linkiem: <https://zegarkinareke.pl/regulamin-sklepu>

5. Informacje o możliwościach kontaktu

- Dział obsługi klienta: Możliwość kontaktu w przypadku pytań lub problemów.
 - Kontakt: Można się z nami skontaktować telefonicznie lub przez e-mail – szczegóły dostępne na stronie kontaktowej sklepu.
-

Instrukcja Obsługi Zegarków Hugo Boss

1. Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór zegarka Hugo Boss. Poniższa instrukcja zawiera zasady użytkowania, konserwacji oraz przydatne wskazówki, które pomogą utrzymać zegarek w doskonałym stanie.

2. Ustawianie godziny i daty

- Ustawianie godziny:
 - Wyciągnij koronkę (małe pokrętło z boku zegarka) do pierwszej pozycji.
 - Obracaj koronkę, aby ustawić odpowiednią godzinę.
 - Po ustawieniu godziny, wciśnij koronkę z powrotem do pozycji początkowej.
- Ustawianie daty (jeśli dotyczy):
 - Wyciągnij koronkę do drugiej pozycji.
 - Obracaj koronkę, aż odpowiednia data pojawi się na wyświetlaczu.
 - Wciśnij koronkę z powrotem do pozycji początkowej.

3. Użytkowanie chronografu

- **Uruchamianie chronografu:**
 - Naciśnij górny przycisk (przycisk A) na kopercie, aby rozpocząć pomiar czasu.
 - Wskazówka sekundowa chronografu zacznie poruszać się, aby odmierzać czas.
- **Zatrzymywanie chronografu:**
 - Naciśnij ponownie przycisk A, aby zatrzymać pomiar.
 - Chronograf wskaże czas, jaki upłynął od jego uruchomienia.
- **Resetowanie chronografu:**
 - Naciśnij dolny przycisk (przycisk B), aby zresetować wskazówki chronografu do zera.

4. Konserwacja i czyszczenie

- Pasek: Skórzane paski są delikatne, dlatego unikaj ich kontaktu z wodą i produktami chemicznymi. Czyść je suchą, miękką szmatką.

- Koperta: Przetrzyj kopertę zegarka miękką ściereczką, aby usunąć kurz i ślady użytkowania. Nie używaj silnych detergentów ani chemikaliów.
- Szkiełko: Aby usunąć smugi i odciski palców, delikatnie przetrzyj szkiełko miękką, czystą szmatką.

5. Odporność na wodę

- Jeśli zegarek jest oznaczony jako wodoodporny, oznacza to, że może być odporny na przypadkowy kontakt z wodą (np. deszcz lub mycie rąk), ale nie jest przeznaczony do pływania ani nurkowania.
- Zegarki, które nie mają oznaczenia wodoodporności, nie powinny być narażone na kontakt z wodą.

6. Wymiana baterii

- Typ baterii: Używany typ baterii może się różnić w zależności od modelu zegarka. Prosimy o sprawdzenie specyfikacji.
- Wymiana: Aby wymienić baterię, zalecamy skorzystanie z usług profesjonalnego zegarmistrza, aby uniknąć uszkodzeń i zapewnić prawidłową wymianę.

7. Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Unikaj skrajnych temperatur: Nie narażaj zegarka na długotrwałe działanie bardzo niskich lub wysokich temperatur.
- Unikaj silnych uderzeń: Chron zegarek przed upadkami oraz silnymi wstrząsami, aby zapobiec uszkodzeniu mechanizmu.
- Trzymaj z dala od chemikaliów: Kontakt z perfumami, kosmetykami, detergentami i innymi chemikaliami może uszkodzić powierzchnię zegarka, pasek lub jego elementy.

8. Gwarancja i serwisowanie

- Gwarancja: Hugo Boss oferuje ograniczoną gwarancję na zegarki. W przypadku wystąpienia wad, skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym punktem serwisowym.
- Serwisowanie: Zalecamy regularne serwisowanie zegarka co 2-3 lata u profesjonalnego zegarmistrza, aby zapewnić jego niezawodne działanie.

9. Pomoc techniczna

Jeśli masz dodatkowe pytania lub problemy związane z użytkowaniem zegarka, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.