

## Karta Produktu – Zegarek Atlantic

### 1. Dane producenta

- **Nazwa:** Atlantic Watch Ltd.
- **Adres siedziby:** Chemin des Aulx 18, 1228 Plan-les-Ouates, Szwajcaria

### 2. Dane importera/dystrybutora

- **Nazwa firmy:** Łukasz Łukawski Happy Time
- **Adres:** ul. Dąbska 18N/LU11, 31-572 Kraków, Polska
- **NIP:** 6782851866
- **REGON:** 120776450
- **Data rozpoczęcia działalności:** 3 listopada 2008 roku
- **Status działalności:** Aktywna
- **Branża:** Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- **Adres e-mail:** sklep@happytime.com.pl
- **Numer telefonu:** 12 294 19 11

### 3. Informacje o bezpieczeństwie

- **Instrukcje użytkowania:**
  - Unikać kontaktu z wodą, chyba że zegarek jest oznaczony jako wodoodporny do określonej głębokości. Informacje na ten temat znajdują się na tarczy lub w instrukcji obsługi.
  - Regularnie czyścić zegarek miękką, lekko wilgotną ściereczką, aby zachować jego elegancki wygląd.
  - Unikać kontaktu z chemikaliami, które mogą uszkodzić powierzchnię zegarka.
- **Ostrzeżenia:**
  - Produkt nieodpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat z uwagi na małe części, które mogą stanowić zagrożenie zadławienia.

### 4. Informacje dodatkowe

- **Zgodność z normami:** Produkt spełnia odpowiednie normy bezpieczeństwa Unii Europejskiej.
- **Regulamin sklepu:** Szczegółowe informacje dotyczące zwrotów, reklamacji i ochrony konsumenta dostępne są pod linkiem: <https://www.zibi.pl/regulamin-sklepu>

### 5. Informacje o możliwościach kontaktu

- **Dział obsługi klienta:** W przypadku pytań lub problemów prosimy o kontakt z działem obsługi klienta.

- **Kontakt:** Można skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem 12 294 19 11 lub poprzez e-mail: sklep@happytime.com.pl
- 

## Rozbudowana Instrukcja Obsługi Zegarka Atlantic

1. **Wprowadzenie** Dziękujemy za wybór zegarka marki Atlantic. Poniższa instrukcja zawiera zasady użytkowania, konserwacji oraz przydatne wskazówki, które pomogą utrzymać zegarek w doskonałym stanie.
2. **Ustawianie godziny i daty**
  - **Ustawianie godziny:**
    - Wyciągnij koronkę (małe pokrętło z boku zegarka) do pierwszej pozycji.
    - Obracaj koronkę, aby ustawić odpowiednią godzinę.
    - Po ustawieniu godziny, wciśnij koronkę z powrotem do pozycji początkowej.
  - **Ustawianie daty (jeśli dotyczy):**
    - Wyciągnij koronkę do drugiej pozycji.
    - Obracaj koronkę, aż odpowiednia data pojawi się na wyświetlaczu.
    - Wciśnij koronkę z powrotem do pozycji początkowej.
3. **Użytkowanie chronografu** (jeśli zegarek posiada funkcję chronografu)
  - **Uruchamianie chronografu:**
    - Naciśnij górny przycisk (przycisk A) na kopercie, aby rozpocząć pomiar czasu.
    - Wskazówka sekundowa chronografu zacznie poruszać się, odliczając czas.
  - **Zatrzymywanie chronografu:**
    - Ponownie naciśnij przycisk A, aby zatrzymać pomiar.
    - Chronograf wskaże czas, jaki upłynął od jego uruchomienia.
  - **Resetowanie chronografu:**
    - Naciśnij dolny przycisk (przycisk B), aby zresetować wskazówki chronografu do zera.
4. **Konserwacja i czyszczenie**
  - **Pasek:** Skórzane paski są delikatne; unikaj ich kontaktu z wodą i produktami chemicznymi. Czyść je suchą, miękką szmatką.
  - **Koperta:** Przetrzyj kopertę zegarka miękką ściereczką, aby usunąć kurz i ślady użytkowania. Nie używaj silnych detergentów ani chemikaliów.

- **Szkiełko:** Aby usunąć smugi i odciski palców, delikatnie przetrzyj szkiełko miękką, czystą szmatką.

#### 5. Odporność na wodę

- Jeśli zegarek jest oznaczony jako wodoodporny, oznacza to, że jest odporny na przypadkowy kontakt z wodą (np. deszcz czy mycie rąk), ale nie jest przeznaczony do pływania ani nurkowania.
- Zegarki bez oznaczenia wodoodporności nie powinny być narażane na kontakt z wodą.

#### 6. Wymiana baterii

- **Typ baterii:** Typ baterii zależy od modelu zegarka. Informacje na ten temat znajdują się w specyfikacji produktu.
- **Wymiana:** Zalecamy skorzystanie z usług profesjonalnego zegarmistrza w celu wymiany baterii, aby uniknąć uszkodzeń i zapewnić prawidłowe działanie zegarka.

#### 7. Ostrzeżenia i środki ostrożności

- **Unikaj skrajnych temperatur:** Nie narażaj zegarka na długotrwałe działanie bardzo niskich lub wysokich temperatur.
- **Unikaj silnych uderzeń:** Chronь zegarek przed upadkami oraz silnymi wstrząsami, aby zapobiec uszkodzeniu mechanizmu.
- **Trzymaj z dala od chemikaliów:** Kontakt z perfumami, kosmetykami, detergentami i innymi chemikaliami może uszkodzić powierzchnię zegarka, pasek lub jego elementy.

#### 8. Gwarancja i serwisowanie

- **Gwarancja:** Atlantic oferuje ograniczoną gwarancję na zegarki. W przypadku wystąpienia wad, skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym punktem serwisowym.
- **Serwisowanie:** Zalecamy regularne serwisowanie zegarka co 2-3 lata u profesjonalnego zegarmistrza, aby zapewnić jego niezawodne działanie.

#### 9. Pomoc techniczna

Jeśli masz dodatkowe pytania lub problemy związane z użytkowaniem zegarka, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.