

Karta Produktu – Zegarek U-Boat

1. Dane producenta

- **Nazwa:** U-Boat
- **Adres siedziby:** Lucca, Toskania, Włochy

2. Dane importera/dystrybutora

- **Nazwa firmy:** BOLK e-commerce GmbH
- **Adres:** Rathausplatz 3, 52152 Simmerath, Niemcy
- **Numer VAT UE:** DE330650253
- **Telefon:** +49 2473 938 999 0
- **Adres e-mail:** info@bolk-ecommerce.com

3. Informacje o bezpieczeństwie

- **Instrukcje użytkowania:**
 - Unikać kontaktu z wodą, chyba że zegarek jest oznaczony jako wodoodporny do określonej głębokości. Informacje na ten temat znajdują się na tarczy lub w instrukcji obsługi.
 - Regularnie czyścić zegarek miękką, lekko wilgotną ściereczką, aby zachować jego elegancki wygląd.
 - Unikać kontaktu z chemikaliami, które mogą uszkodzić powierzchnię zegarka.
- **Ostrzeżenia:**
 - Produkt nieodpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat z uwagi na małe części, które mogą stanowić zagrożenie zadławienia.

4. Informacje dodatkowe

- **Zgodność z normami:** Produkt spełnia odpowiednie normy bezpieczeństwa Unii Europejskiej.
- **Regulamin sklepu:** Szczegółowe informacje dotyczące zwrotów, reklamacji i ochrony konsumenta dostępne są pod linkiem:
<https://zegarkinareke.pl/regulamin-sklepu>

5. Informacje o możliwościach kontaktu

- **Dział obsługi klienta:** W przypadku pytań lub problemów prosimy o kontakt z działem obsługi klienta sklepu zegarkinareke.pl.
- **Adres e-mail:** sklep@zegarkinareke.pl
- **Telefon:** +48 573 560 761
- **Adres korespondencyjny:** ul. Bema 5, 33-100 Tarnów, Polska

1. **Wprowadzenie** Dziękujemy za wybór zegarka marki U-Boat. Poniższa instrukcja zawiera zasady użytkowania, konserwacji oraz przydatne wskazówki, które pomogą utrzymać zegarek w doskonałym stanie.
2. **Opis zegarka** Zegarki U-Boat łączą nowoczesny design z wysoką jakością wykonania, oferując zarówno modele kwarcowe, jak i automatyczne.
3. **Ustawianie czasu**
 - **Krok 1:** Delikatnie wyciągnij koronkę (pokrętło) z boku koperty zegarka do pozycji ustawiania czasu.
 - **Krok 2:** Obracaj koronkę, aby ustawić odpowiedni czas.
 - **Krok 3:** Po ustawieniu właściwego czasu, wciśnij koronkę z powrotem do pierwotnej pozycji.
4. **Ustawianie daty (jeśli dotyczy)**
 - **Krok 1:** Wyciągnij koronkę do pierwszej pozycji (półwyciągnięta).
 - **Krok 2:** Obracaj koronkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby ustawić odpowiednią datę.
 - **Krok 3:** Po ustawieniu daty, wciśnij koronkę z powrotem do pierwotnej pozycji.
5. **Konserwacja i czyszczenie**
 - **Koperta i szkło:** Czyść regularnie miękką, lekko wilgotną ściereczką, aby usunąć zabrudzenia i odciski palców.
 - **Pasek:** W zależności od materiału paska:
 - *Skórzany:* Unikaj kontaktu z wodą i chemikaliami. Czyść suchą ściereczką.
 - *Silikonowy lub metalowy:* Można przemywać wilgotną ściereczką i delikatnie osuszyć.
6. **Odporność na wodę**
 - Informacje o wodoodporności zegarka znajdują się na jego odwrocie lub w dokumentacji dołączonej do produktu. Jeśli zegarek nie jest oznaczony jako wodoodporny, unikaj kontaktu z wodą.
7. **Wymiana baterii (dla modeli kwarcowych)**
 - Zegarki kwarcowe U-Boat zasilane są baterią o żywotności około 2-3 lat. W przypadku zatrzymania się zegarka lub nieregularnej pracy, zaleca się wymianę baterii u profesjonalnego zegarmistrza.
8. **Nakręcanie zegarka (dla modeli automatycznych)**
 - Zegarki automatyczne U-Boat nakręcają się samoczynnie podczas noszenia. Jeśli zegarek nie był noszony przez dłuższy czas i zatrzymał się, można go nakręcić ręcznie:
 - **Krok 1:** Wyciągnij koronkę do pozycji neutralnej.

- **Krok 2:** Obracaj koronkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara około 20-30 razy.
- **Krok 3:** Zegarek powinien rozpocząć pracę; noszenie go przez kilka godzin zapewni pełne nakręcenie mechanizmu.

9. Gwarancja i serwis

- Zegarki U-Boat objęte są dwuletnią gwarancją producenta. W przypadku wad fabrycznych lub problemów z działaniem zegarka, skontaktuj się z punktem sprzedaży lub autoryzowanym serwisem.

10. Ostrzeżenia

- Unikaj narażania zegarka na ekstremalne temperatury, silne pola magnetyczne oraz wstrząsy, które mogą wpłynąć na jego działanie.
- Przechowuj zegarek w suchym i bezpiecznym miejscu, gdy nie jest używany.