

Karta Produktu – Zegarek Bulova

1. Dane producenta

- **Nazwa:** Bulova Corporation
- **Adres siedziby:** 350 Fifth Avenue, 29th Floor, New York, NY 10118, USA

2. Dane importera/dystrybutora

- **Nazwa firmy:** BOLK e-commerce GmbH
- **Adres:** Rathausplatz 3, 52152 Simmerath, Nadrenia Północna-Westfalia, Niemcy
- **Branża:** Sprzedaż detaliczna biżuterii, zegarków oraz innych artykułów
- **Europejski numer VAT (NIP UE):** DE330650253
- **Dodatkowe numery VAT w innych krajach:**
 - Austria: ATU73205756
 - Francja: FR81841321763
 - Włochy: IT00239419997
 - Rumunia: RO40423018
- **Zarządca:** Pan Oliver Bolk

3. Informacje o bezpieczeństwie

- **Instrukcje użytkowania:**
 - Unikać kontaktu z wodą, chyba że zegarek jest oznaczony jako wodoodporny do określonej głębokości. Informacje na ten temat znajdują się na tarczy lub w instrukcji obsługi.
 - Regularnie czyścić zegarek miękką, lekko wilgotną ściereczką, aby zachować jego elegancki wygląd.
 - Unikać kontaktu z chemikaliami, które mogą uszkodzić powierzchnię zegarka.
- **Ostrzeżenia:**
 - Produkt nieodpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat z uwagi na małe części, które mogą stanowić zagrożenie zadławienia.

4. Informacje dodatkowe

- **Zgodność z normami:** Produkt spełnia odpowiednie normy bezpieczeństwa Unii Europejskiej.
- **Regulamin sklepu:** Szczegółowe informacje dotyczące zwrotów, reklamacji i ochrony konsumenta dostępne są pod linkiem:
<https://zegarkinareke.pl/regulamin-sklepu>

5. Informacje o możliwościach kontaktu

- **Dział obsługi klienta:** W przypadku pytań lub problemów prosimy o kontakt z działem obsługi klienta sklepu zegarkinareke.pl.
 - **Adres e-mail:** sklep@zegarkinareke.pl
-

Rozbudowana Instrukcja Obsługi Zegarka Bulova

1. **Wprowadzenie** Dziękujemy za wybór zegarka marki Bulova. Poniższa instrukcja zawiera zasady użytkowania, konserwacji oraz przydatne wskazówki, które pomogą utrzymać zegarek w doskonałym stanie.
2. **Ustawianie godziny i daty**
 - **Ustawianie godziny:**
 - Wyciągnij koronkę (małe pokrętło z boku zegarka) do pierwszej pozycji.
 - Obracaj koronkę, aby ustawić odpowiednią godzinę.
 - Po ustawieniu godziny, wciśnij koronkę z powrotem do pozycji początkowej.
 - **Ustawianie daty (jeśli dotyczy):**
 - Wyciągnij koronkę do drugiej pozycji.
 - Obracaj koronkę, aż odpowiednia data pojawi się na wyświetlaczu.
 - Wciśnij koronkę z powrotem do pozycji początkowej.
3. **Użytkowanie chronografu** (jeśli zegarek posiada funkcję chronografu)
 - **Uruchamianie chronografu:**
 - Naciśnij górny przycisk (przycisk A) na kopercie, aby rozpocząć pomiar czasu.
 - Wskazówka sekundowa chronografu zacznie poruszać się, odliczając czas.
 - **Zatrzymywanie chronografu:**
 - Ponownie naciśnij przycisk A, aby zatrzymać pomiar.
 - Chronograf wskaże czas, jaki upłynął od jego uruchomienia.
 - **Resetowanie chronografu:**
 - Naciśnij dolny przycisk (przycisk B), aby zresetować wskazówki chronografu do zera.
4. **Konserwacja i czyszczenie**
 - **Pasek:** Skórzane i silikonowe paski są delikatne; unikaj ich kontaktu z wodą i produktami chemicznymi. Czyść je suchą, miękką szmatką.
 - **Koperta:** Przetrzyj kopertę zegarka miękką ściereczką, aby usunąć kurz i ślady użytkowania. Nie używaj silnych detergentów ani chemikaliów.

- **Szkiełko:** Zegarki Bulova często wykorzystują szafirowe szkło, odporne na zarysowania. Aby usunąć smugi i odciski palców, delikatnie przetrzyj szkiełko czystą, suchą szmatką.

5. Odporność na wodę

- Jeśli zegarek jest oznaczony jako wodoodporny, oznacza to, że jest odporny na przypadkowy kontakt z wodą (np. deszcz czy mycie rąk). Dokładny poziom wodoodporności znajduje się na kopercie lub w dokumentacji produktu.
- Zegarki bez oznaczenia wodoodporności nie powinny być narażane na kontakt z wodą.

6. Wymiana baterii

- **Typ baterii:** Typ baterii zależy od modelu zegarka. Informacje na ten temat znajdują się w specyfikacji produktu.
- **Wymiana:** Zalecamy skorzystanie z usług profesjonalnego zegarmistrza w celu wymiany baterii, aby uniknąć uszkodzeń i zapewnić prawidłowe działanie zegarka.

7. Ostrzeżenia i środki ostrożności

- **Unikaj skrajnych temperatur:** Nie narażaj zegarka na długotrwałe działanie bardzo niskich lub wysokich temperatur.
- **Unikaj silnych uderzeń:** Chroń zegarek przed upadkami oraz silnymi wstrząsami, aby zapobiec uszkodzeniu mechanizmu.
- **Trzymaj z dala od chemikaliów:** Kontakt z perfumami, kosmetykami, detergentami i innymi chemikaliami może uszkodzić powierzchnię zegarka, pasek lub jego elementy.

8. Gwarancja i serwisowanie

- **Gwarancja:** Bulova oferuje ograniczoną gwarancję na zegarki. W przypadku wystąpienia wad, skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym punktem serwisowym.
- **Serwisowanie:** Zalecamy regularne serwisowanie zegarka co 2-3 lata u profesjonalnego zegarmistrza, aby zapewnić jego niezawodne działanie.

9. Pomoc techniczna

Jeśli masz dodatkowe pytania lub problemy związane z użytkowaniem zegarka, skontaktuj się z działem obsługi klienta sklepu zegarkinareke.pl.