

## Karta Produktu – Zegarek Carl von Zeyten

### 1. Dane producenta

- **Nazwa:** Carl von Zeyten Watches
- **Adres siedziby:** Industriestraße 25, 78112 St. Georgen, Niemcy

### 2. Dane importera/dystrybutora

- **Nazwa firmy:** BOLK e-commerce GmbH
- **Adres:** Rathausplatz 3, 52152 Simmerath, Nadrenia Północna-Westfalia, Niemcy
- **Branża:** Sprzedaż detaliczna biżuterii, zegarków oraz innych artykułów
- **Europejski numer VAT (NIP UE):** DE330650253
- **Dodatkowe numery VAT w innych krajach:**
  - Austria: ATU73205756
  - Francja: FR81841321763
  - Włochy: IT00239419997
  - Rumunia: RO40423018
- **Zarządca:** Pan Oliver Bolk

### 3. Informacje o bezpieczeństwie

- **Instrukcje użytkowania:**
  - Unikać kontaktu z wodą, chyba że zegarek jest oznaczony jako wodoodporny do określonej głębokości. Informacje na ten temat znajdują się na tarczy lub w instrukcji obsługi.
  - Regularnie czyścić zegarek miękką, lekko wilgotną ściereczką, aby zachować jego elegancki wygląd.
  - Unikać kontaktu z chemikaliami, które mogą uszkodzić powierzchnię zegarka.
- **Ostrzeżenia:**
  - Produkt nieodpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat z uwagi na małe części, które mogą stanowić zagrożenie zadławienia.

### 4. Informacje dodatkowe

- **Zgodność z normami:** Produkt spełnia odpowiednie normy bezpieczeństwa Unii Europejskiej.
- **Regulamin sklepu:** Szczegółowe informacje dotyczące zwrotów, reklamacji i ochrony konsumenta dostępne są pod linkiem:  
<https://zegarkinareke.pl/regulamin-sklepu>

### 5. Informacje o możliwościach kontaktu

- **Dział obsługi klienta:** W przypadku pytań lub problemów prosimy o kontakt z działem obsługi klienta sklepu zegarkinareke.pl.
  - **Adres e-mail:** sklep@zegarkinareke.pl
- 

## Rozbudowana Instrukcja Obsługi Zegarka Carl von Zeyten

1. **Wprowadzenie** Dziękujemy za wybór zegarka marki Carl von Zeyten. Poniższa instrukcja zawiera zasady użytkowania, konserwacji oraz przydatne wskazówki, które pomogą utrzymać zegarek w doskonałym stanie.
2. **Ustawianie godziny i daty**
  - **Ustawianie godziny:**
    - Wyciągnij koronkę (małe pokrętło z boku zegarka) do pierwszej pozycji.
    - Obracaj koronkę, aby ustawić odpowiednią godzinę.
    - Po ustawieniu godziny, wciśnij koronkę z powrotem do pozycji początkowej.
  - **Ustawianie daty (jeśli dotyczy):**
    - Wyciągnij koronkę do drugiej pozycji.
    - Obracaj koronkę, aż odpowiednia data pojawi się na wyświetlaczu.
    - Wciśnij koronkę z powrotem do pozycji początkowej.
3. **Użytkowanie funkcji specjalnych** (jeśli zegarek posiada komplikacje)
  - **Rezerwa chodu:** Niektóre modele zegarków Carl von Zeyten posiadają wskaźnik rezerwy chodu. Regularnie nakręcaj zegarek, aby zapewnić optymalne działanie mechanizmu.
  - **Chronograf:** Jeśli zegarek posiada funkcję chronografu:
    - Naciśnij górny przycisk, aby rozpocząć pomiar.
    - Naciśnij go ponownie, aby zatrzymać stoper.
    - Dolnym przyciskiem zresetuj wskazania stopera.
4. **Konserwacja i czyszczenie**
  - **Koperta:** Zegarki Carl von Zeyten są wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej lub innych trwałych materiałów. Regularnie przecieraj kopertę miękką ściereczką, aby usunąć ślady użytkowania.
  - **Pasek:** Paski skórzane należy chronić przed kontaktem z wodą i chemikaliami. Czyść je suchą ściereczką, aby zachować ich wygląd.
  - **Szkiełko:** Wiele zegarków Carl von Zeyten posiada szafirowe szkło odporne na zarysowania. Czyść je delikatnie miękką szmatką.
5. **Odporność na wodę**

- Jeśli zegarek jest oznaczony jako wodoodporny, oznacza to odporność na przypadkowy kontakt z wodą (np. deszcz, mycie rąk). Głębokość wodoodporności jest oznaczona na kopercie lub w dokumentacji.
- Modele bez oznaczenia wodoodporności powinny być chronione przed kontaktem z wodą.

## 6. Wymiana baterii

- **Typ baterii:** Typ baterii zależy od modelu zegarka. Informacje na ten temat znajdują się w specyfikacji produktu.
- **Wymiana:** W celu wymiany baterii zaleca się skorzystanie z usług profesjonalnego zegarmistrza.

## 7. Ostrzeżenia i środki ostrożności

- **Unikaj skrajnych temperatur:** Chron zegarek przed długotrwałym narażeniem na ekstremalne temperatury.
- **Unikaj silnych uderzeń:** Chron mechanizm zegarka przed uszkodzeniem spowodowanym wstrząsami.
- **Kontakt z chemikaliami:** Unikaj kontaktu zegarka z substancjami chemicznymi, takimi jak perfumy, detergenty czy oleje.

## 8. Gwarancja i serwisowanie

- **Gwarancja:** Carl von Zeyten oferuje ograniczoną gwarancję na zegarki. W przypadku wystąpienia wad, skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym punktem serwisowym.
- **Serwisowanie:** Aby zachować niezawodność zegarka, zaleca się serwisowanie co 2-3 lata u profesjonalnego zegarmistrza.

## 9. Pomoc techniczna

Jeśli masz dodatkowe pytania lub problemy związane z użytkowaniem zegarka, skontaktuj się z działem obsługi klienta sklepu [zegarkinareke.pl](http://zegarkinareke.pl).