

Karta Produktu – zegarek Citizen

1. Dane producenta

- **Nazwa:** Citizen Watch Co., Ltd.
- **Adres siedziby:** 6-1-12 Tanashi-cho, Nishi-Tokyo-shi, Tokio, Japonia

2. Dane importera/dystrybutora

- **Nazwa firmy:** BOLK e-commerce GmbH
- **Adres:** Rathausplatz 3, 52152 Simmerath, Nadrenia Północna-Westfalia, Niemcy
- **Branża:** Sprzedaż detaliczna biżuterii, zegarków oraz innych artykułów
- **Europejski numer VAT (NIP UE):** DE330650253
- **Dodatkowe numery VAT w innych krajach:**
 - Austria: ATU73205756
 - Francja: FR81841321763
 - Włochy: IT00239419997
 - Rumunia: RO40423018
- **Zarządca:** Pan Oliver Bolk

3. Informacje o bezpieczeństwie

- **Instrukcje użytkownika:**
 - Regularnie sprawdzaj stan zegarka i przestrzegaj instrukcji obsługi.
 - Unikaj kontaktu zegarka z chemikaliami, silnymi magnesami oraz wodą (jeśli zegarek nie jest wodoodporny).
- **Ostrzeżenia:**
 - Produkt nieodpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat z uwagi na małe części, które mogą stanowić zagrożenie zadławienia.

4. Informacje dodatkowe

- **Zgodność z normami:** Produkt spełnia odpowiednie normy bezpieczeństwa Unii Europejskiej.
- **Regulamin sklepu:** Szczegółowe informacje dotyczące zwrotów, reklamacji i ochrony konsumenta dostępne są pod linkiem: <https://zegarkinareke.pl/regulamin-sklepu>

5. Informacje o możliwościach kontaktu

- **Dział obsługi klienta:** W przypadku pytań lub problemów prosimy o kontakt z działem obsługi klienta sklepu zegarkinareke.pl.
 - **Adres e-mail:** sklep@zegarkinareke.pl
-

Rozbudowana Instrukcja Obsługi Zegarka Citizen

1. Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór zegarka marki Citizen. Poniższa instrukcja zawiera szczegółowe informacje na temat obsługi zegarków kwarcowych, automatycznych oraz wyposażonych w mechanizm Eco-Drive.

Mechanizm Eco-Drive

1. Opis mechanizmu:

Mechanizm Eco-Drive to technologia zasilania energią światła. Zegarek posiada akumulator, który ładuje się zarówno światłem naturalnym, jak i sztucznym.

2. Instrukcja użytkowania:

- Regularnie eksponuj zegarek na światło, aby zapewnić ciągłe działanie.
- Unikaj przechowywania zegarka w całkowitej ciemności przez dłuższy czas.
- Jeśli zegarek zatrzymał się, wystaw go na silne światło na około 5-6 godzin, aby go naładować.

3. Konserwacja:

- Mechanizm Eco-Drive nie wymaga wymiany baterii.
-

Mechanizm kwarcowy

1. Opis mechanizmu:

Mechanizm kwarcowy zasilany jest baterią, co zapewnia precyzyjne odmierzenie czasu.

2. Instrukcja użytkowania:

- Bateria w zegarku wystarcza na około 2-3 lata.
- Gdy wskazówka sekundowa zaczyna poruszać się skokowo co 2 sekundy, należy wymienić baterię.

3. Konserwacja:

- Zalecana jest wymiana baterii u profesjonalnego zegarmistrza, aby uniknąć uszkodzeń.
-

Mechanizm automatyczny

1. Opis mechanizmu:

Mechanizm automatyczny napędzany jest ruchem nadgarstka i nie wymaga baterii.

2. Instrukcja użytkowania:

- Noś zegarek regularnie, aby utrzymać jego działanie.

- Jeśli zegarek zatrzyma się, nakręć go manualnie, obracając koronką (około 20-30 obrotów).

3. **Konserwacja:**

- Regularne serwisowanie co 3-5 lat jest zalecane, aby mechanizm działał bez zarzutu.
-

4. **Ogólne wskazówki konserwacyjne**

- **Koperta:** Przecieraj kopertę miękką ściereczką, aby usunąć kurz i ślady użytkowania.
 - **Pasek:** Skórzane paski należy chronić przed kontaktem z wodą i chemikaliami. Czyść je suchą szmatką.
 - **Szkiełko:** Czyść szkło delikatnie miękką, czystą szmatką.
-

5. **Odporność na wodę**

- Jeśli zegarek jest oznaczony jako wodoodporny, oznacza to odporność na przypadkowy kontakt z wodą (np. deszcz, mycie rąk). Szczegółowe informacje o wodoodporności znajdują się na kopercie zegarka.
 - Modele bez oznaczenia wodoodporności nie powinny być narażane na kontakt z wodą.
-

6. **Gwarancja i serwisowanie**

- **Gwarancja:** Citizen oferuje ograniczoną gwarancję na zegarki. W przypadku wystąpienia wad skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym punktem serwisowym.
 - **Serwisowanie:** Zalecamy regularne serwisowanie zegarka u profesjonalnego zegarmistrza, aby zachować jego niezawodność.
-

7. **Pomoc techniczna** Jeśli masz dodatkowe pytania lub problemy związane z użytkowaniem zegarka, skontaktuj się z działem obsługi klienta sklepu zegarkinareke.pl.