

Karta Produktu - Zegarek Lacoste

1. Dane producenta

- **Nazwa:** Lacoste Watches (Movado Group, Inc.)
- **Adres siedziby:** 650 From Road, Suite 375, Paramus, NJ 07652, USA

2. Dane importera/dystrybutora

- **Nazwa firmy:** BOLK e-commerce GmbH
- **Adres:** Rathausplatz 3, 52152 Simmerath, Nadrenia Północna-Westfalia, Niemcy
- **Branża:** Sprzedaż detaliczna biuterii, zegarków oraz innych artykułów
- **Europejski numer VAT (NIP UE):** DE330650253
- **Dodatkowe numery VAT w innych krajach:**
 - Austria: ATU73205756
 - Francja: FR81841321763
 - Włochy: IT00239419997
 - Rumunia: R040423018
- **Zarządca:** Pan Oliver Bolk

3. Informacje o bezpieczeństwie

- **Instrukcje użytkowania:**
 - Unika kontaktu z wodą, chyba że zegarek jest oznaczony jako wodoodporny do określonej głębokości. Informacje na ten temat znajdują się na tarczy lub w instrukcji obsługi.
 - Regularnie czyść zegarek miękką, lekko wilgotną ściereczką, aby zachować jego elegancki wygląd.
 - Unika kontaktu z chemikaliami, które mogą uszkodzić powierzchnię zegarka.
- **Ostrzeżenie:**
 - Produkt nieodpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat z uwagi na małe części, które mogą stanowić zagrożenie zadławienia.

4. Informacje dodatkowe

- **Zgodność z normami:** Produkt spełnia odpowiednie normy bezpieczeństwa Unii Europejskiej.

- o **Regulamin sklepu:** Szczegó owe informacje dotycz ce zwrotów, reklamacji i ochrony konsumenta dost pne s pod linkiem: <https://zegarkinareke.pl/regulamin-sklepu>

5. Informacje o mo liwo ciach kontaktu

- o **Dzia obs ugi klienta:** W przypadku pytań lub problemów prosimy o kontakt z dzia em obs ugi klienta sklepu zegarkinareke.pl.
- o **Adres e-mail:** sklep@zegarkinareke.pl

Rozbudowana Instrukcja Obs ugi Zegarka Lacoste

1. Wprowadzenie

Dzi kujemy za wybór zegarka marki Lacoste. Poni sza instrukcja zawiera zasady u ytkowania, konserwacji oraz przydatne wskazówki, które pomog utrzyma zegarek w doskona ym stanie.

Mechanizm kwarcowy

1. Opis mechanizmu:

Mechanizm kwarcowy zasilany jest bateri , co zapewnia precyzyjne odmierzenie czasu.

2. Instrukcja u ytkowania:

- o Bateria w zegarku wystarcza na oko o 2-3 lata.
- o Gdy wskazówka sekundowa zaczyna porusza si skokowo co 2 sekundy, nale y wymieni bateri .

3. Konserwacja:

- o Zalecana jest wymiana baterii u profesjonalnego zegarmistrza, aby unikn uszkodzeń.

Konserwacja i czyszczenie

- **Koperta:** Zegarki Lacoste wykonane s z wysokiej jako ci materia ów, takich jak stal nierdzewna czy tworzywo sztuczne. Regularnie przecieraj kopert mi kk ciereczk , aby usun ludy u ytkowania.
 - **Pasek:** Paski silikonowe mo na przemywa wilgotn szmatk . Paski skórzane nale y chroni przed kontaktem z wod i chemikaliami.
 - **Szkie ko:** Czy szk o delikatnie mi kk , czyst szmatk .
-

Odporność na wodę

- Jeśli zegarek jest oznaczony jako wodoodporny, oznacza to odporność na przypadkowy kontakt z wodą (np. deszcz, mycie rąk). Szczegółowe informacje o wodoodporności znajdują się na kopercie zegarka.
 - Modele bez oznaczenia wodoodporności powinny być chronione przed kontaktem z wodą.
-

Gwarancja i serwisowanie

- **Gwarancja:** Lacoste oferuje ograniczoną gwarancję na zegarki. W przypadku wystąpienia wad skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym punktem serwisowym.
 - **Serwisowanie:** Zalecamy regularne serwisowanie zegarka u profesjonalnego zegarmistrza, aby zachować jego niezawodność.
-

Pomoc techniczna

Jeśli masz dodatkowe pytania lub problemy związane z użytkowaniem zegarka, skontaktuj się z działem obsługi klienta sklepu zegarkinareke.pl.