

Karta Produktu – Zegarek Nordgreen

1. Dane producenta

- **Nazwa:** Nordgreen Watches
- **Adres siedziby:** Nordgreen ApS, Amaliegade 6, 1256 Kopenhaga, Dania

2. Dane importera/dystrybutora

- **Nazwa firmy:** BOLK e-commerce GmbH
- **Adres:** Rathausplatz 3, 52152 Simmerath, Nadrenia Północna-Westfalia, Niemcy
- **Branża:** Sprzedaż detaliczna biżuterii, zegarków oraz innych artykułów
- **Europejski numer VAT (NIP UE):** DE330650253
- **Dodatkowe numery VAT w innych krajach:**
 - Austria: ATU73205756
 - Francja: FR81841321763
 - Włochy: IT00239419997
 - Rumunia: RO40423018
- **Zarządca:** Pan Oliver Bolk

3. Informacje o bezpieczeństwie

- **Instrukcje użytkowania:**
 - Unikać kontaktu z wodą, chyba że zegarek jest oznaczony jako wodoodporny do określonej głębokości. Informacje na ten temat znajdują się na tarczy lub w instrukcji obsługi.
 - Regularnie czyścić zegarek miękką, lekko wilgotną ściereczką, aby zachować jego elegancki wygląd.
 - Unikać kontaktu z chemikaliami, które mogą uszkodzić powierzchnię zegarka.
- **Ostrzeżenia:**
 - Produkt nieodpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat z uwagi na małe części, które mogą stanowić zagrożenie zadławienia.

4. Informacje dodatkowe

- **Zgodność z normami:** Produkt spełnia odpowiednie normy bezpieczeństwa Unii Europejskiej.
- **Regulamin sklepu:** Szczegółowe informacje dotyczące zwrotów, reklamacji i ochrony konsumenta dostępne są pod linkiem:
<https://zegarkinareke.pl/regulamin-sklepu>

5. Informacje o możliwościach kontaktu

- **Dział obsługi klienta:** W przypadku pytań lub problemów prosimy o kontakt z działem obsługi klienta sklepu zegarkinareke.pl.
 - **Adres e-mail:** sklep@zegarkinareke.pl
-

Rozbudowana Instrukcja Obsługi Zegarka Nordgreen

1. Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór zegarka marki Nordgreen. Poniższa instrukcja zawiera zasady użytkowania, konserwacji oraz przydatne wskazówki, które pomogą utrzymać zegarek w doskonałym stanie.

Mechanizm kwarcowy

1. Opis mechanizmu:

Mechanizm kwarcowy zasilany jest baterią, co zapewnia precyzyjne odmierzenie czasu.

2. Instrukcja użytkowania:

- Bateria w zegarku wystarcza na około 2-3 lata.
- Gdy wskazówka sekundowa zaczyna poruszać się skokowo co 2 sekundy, należy wymienić baterię.

3. Konserwacja:

- Zalecana jest wymiana baterii u profesjonalnego zegarmistrza, aby uniknąć uszkodzeń.
-

Mechanizm automatyczny (jeśli dotyczy)

1. Opis mechanizmu:

Mechanizm automatyczny napędzany jest ruchem nadgarstka i nie wymaga baterii.

2. Instrukcja użytkowania:

- Noś zegarek regularnie, aby utrzymać jego działanie.
- Jeśli zegarek zatrzyma się, nakręć go manualnie, obracając koronką (około 20-30 obrotów).

3. Konserwacja:

- Regularne serwisowanie co 3-5 lat jest zalecane, aby mechanizm działał bez zarzutu.
-

Konserwacja i czyszczenie

- **Koperta:** Zegarki Nordgreen wykonane są z wysokiej jakości materiałów, takich jak stal nierdzewna i tworzywa sztuczne. Regularnie przecieraj kopertę miękką ściereczką, aby usunąć ślady użytkowania.

- **Pasek:** Paski skórzane należy chronić przed kontaktem z wodą i chemikaliami. Czyść je suchą ściereczką. Paski silikonowe i bransoletki stalowe można przemywać wilgotną szmatką.
 - **Szkiełko:** Czyść szkło delikatnie miękką, czystą szmatką.
-

Odporność na wodę

- Jeśli zegarek jest oznaczony jako wodoodporny, oznacza to odporność na przypadkowy kontakt z wodą (np. deszcz, mycie rąk). Szczegółowe informacje o wodoodporności znajdują się na kopercie zegarka.
 - Modele bez oznaczenia wodoodporności powinny być chronione przed kontaktem z wodą.
-

Gwarancja i serwisowanie

- **Gwarancja:** Nordgreen oferuje ograniczoną gwarancję na zegarki. W przypadku wystąpienia wad skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym punktem serwisowym.
 - **Serwisowanie:** Zalecamy regularne serwisowanie zegarka u profesjonalnego zegarmistrza, aby zachować jego niezawodność.
-

Pomoc techniczna

Jeśli masz dodatkowe pytania lub problemy związane z użytkowaniem zegarka, skontaktuj się z działem obsługi klienta sklepu zegarkinareke.pl.